

Устройство аспирации УА- 2 для гигрометра типа ВИТ

Паспорт

Назначение. Устройство аспирации УА-2 предназначено для применения совместно с гигрометрами типа ВИТ. Необходимость аспирации гигрометров установлена «Руководством по эксплуатации гигрометров» Мб.844.000 РЭ. Использование аспирации значительно повышает точность определения относительной влажности воздуха.

Составные части устройства. Устройство состоит из кронштейна, на котором закреплен минивентилятор, платы индикации и держатель для 4 батареек питания типа АА. Батарейки не входят в комплект поставки.

Технические характеристики.

Скорость аспирации 0,5 – 1 м/с

Вентилятор: 5В / 200mA;

Питание: – батареи 1,5В – 3 штуки. Тип батарей АА.

Описание работы.

- Подвесьте устройство на нижнюю часть основания гигрометра, лопасти минивентилятора должны находиться при этом под резервуаром «влажного» термометра.
- Включите устройство, при этом светодиод индикации должен светиться красным цветом. Если интенсивность свечения светодиода ослабевает, и он начинает мигать, это означает, что батареи питания разрядились, и требуется их замена на новые.
- По истечении примерно 4...5 минут произведите замер температур.

Изготовитель ООО «Новый проект». Адрес: 141650, Московская обл., Клинский р-н., г. Высоковск, ул. Советская, д. 47А. E-mail: new-project-klin@yandex.ru

Выбор батареек. Рекомендуем применять щелочные батарейки (Alkaline), они имеют более длительный срок службы.

